

Professionell insektkontroll med limskiva

Läs noga igenom dessa anvisningar och spara dem på ett säkert ställe för framtida behov.

## Aura™

Som en del av **Insect-O-Cutor**®-märket för insektkontrollprodukter är **Aura™** en dekorativ flugdödare för kommersiellt bruk som använder ett mycket effektivt **Synergetic**® UV-lysrör och som är avsett att användas med en höggradig **glupac**®-limskiva.

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 x Aura™ flugdödare
- 1 x **glupac**®-limskiva impregnerad med feromon.
- 1 x elkabel (typ X)
- 1 x högeffektivt **Synergetic**® UV-lysrör (insatt)
- 2 x skruvar och väggproppar
- 1 x skydd för fast inkoppling

VARNING – DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS (KLASS 1)

## INSEKTKONTROLLPRODUKTER

**Aura™** använder ett ultraviolett lysrör med högspänning för att locka flygande insekter och håller kvar de infångade insekterna på en limskiva som impregnerats med feromon för inspektion och hygienisk kassering.

## VARNING

**Aura™** får inte användas av barn eller personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vilka inte har tillräcklig erfarenhet och skolning, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman med en elkabel som kan fås hos P+L Systems Ltd eller återförsäljare.

## PLACERING

DENNA ENHET ÄR ENDAST FÖR INOMHUSBRUK.

För de flesta slag av flygande insekter ska **Aura™** helst fästas ca två meter ovanför marken, gärna på det mörkaste stället av det område som ska skyddas. Placera inte enheten nära fönster, takfönster eller andra ljuskällor, eller där den kan skymmas av möbler, dörrar eller andra hinder. **Aura™** ska helst synas från alla ställen inom det område som ska skyddas.

**Aura™** kan emellertid på grund av sin unika design också monteras lågt nere vid marken så att den på bästa sätt kan fånga avloppsflugor utan att avslöja de fångade flugorna för kunderna.

## ANVÄNDNING AV AURA™

**Aura™** ska helst vara igång 24 timmar om dagen för att garantera att det inte finns flygande insekter i utrymmena. Insekterna lockas mest till **Aura™** på natten när det inte finns konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.

## GARANTI

**Aura™** har en två års garanti och om enheten underhålls enligt rekommendationerna i dessa anvisningar ska den fortsätta fungera i flera år.\* Garantin kan förfalla om icke godkända delar används. Se till att äkta **glupac**®-limskivor används tillsammans med denna produkt.

\*Lysrör, limskivor och startenhet ingår inte. Gäller inte om enheten går sönder på grund av missbruk, felaktig användning eller om den används i en oriktig tillämpning.

## INSTALLATION

INSTALLATION BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

**Aura™** har ett främre skydd som kan vändas ner så att **Synergetic**® UV-lysröret, **glupac**®-limskivan och startenheten är lätta att komma åt för byte. **Aura™** kan antingen monteras på väggen med de två medföljande väggskruvarna eller helt enkelt placeras vågrätt på ett bord.

Om **Aura™** monteras på en vägg ska den medföljande löstagbara IEC strömkabeln bara kopplas i närmaste vägguttag, eller så kan en diskretare anslutningsmetod användas, dvs. en fast anslutning till en strömkälla.

INNAN FAST ANSLUTNING GÖRS KONTROLLERA ATT HUVUDSTRÖMBRYTAREN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN.

Märk vid fast anslutning först ut de två fästpunkterna med hjälp av "fastanslutningsschablonen för väggmontering" på det bifogade papperet innan väggproppar och fästsättningskruvar installeras. Avlägsna den främre metallskivan på produkten genom att skruva upp de tre fästskruvarna. **(bild 1)** Avlägsna sedan de tre korta anslutningsledningarna som kopplar IEC-kontakten till kontaktdosan genom att trycka på de tre fjäderhållarna. **(bild 2) & (bild 3)** Täck den extra IEC-kontakten med det medföljande skyddet. **(bild 4)**

Avlägsna därefter den uttagbara delen i den bakre plastskivan med en kniv så att ett intag för fastanslutningsledningen bildas. **(bild 5)** Sätt enheten mot de två väggskruvarna och mata in ledningen genom det nyss gjorda hålet. **(bild 6)** För in den spänningsförande ledningen, nolledaren och jordningsledningen i de respektive fjäderhållarna. **(bild 7)** Sätt sedan tillbaka den främre metallskivan, **(bild 8)** innan det främre skyddet vänds tillbaka på plats. **(bild 9)**


## RENGÖRING

RENGÖRING BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Det rekommenderas att enheten rengörs regelbundet i samband med byte av limskiva. Då **glupac**®-limskivan har tagits bort ska enheten noggrant torkas av med en fuktig trasa och all ansamlad smuts bör avlägsnas. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas på nytt till nätet.

## MONTERING AV FASTSÄTTNINGSCENTER

METOD	Aura 30
Vägg	80 mm
Bord	-



## BYTE AV LIMSKIVA

KONTROLLERA ALLTID FÖRE BYTE AV LIMSKIVA ATT ENHETEN ÄR KOPPLAD FRÅN NÄTET.

Limskivan ska ersättas varje månad med en äkta glupac®-limskiva. Användning av icke godkända limskivor kan göra garantin ogiltig. **Aura™** levereras med en höggradig gul limskiva med tryckta galler för att insekterna lätt ska kunna uppskattas och övervakningen ska kunna ske lätt.

För utbyte av limskivan...

1. Vänd ner det främre skyddet.
2. Avlägsna den använda glupac®-limskivan genom att försiktigt dra ut den ur enheten.
3. Avlägsna den skyddande pappersfilmen från den nya glupac®-limskivan.
4. För in de raka kanterna på den platta limskivan in i springan mellan det vågräta skyddet och den lodräta lysrörstommen.
5. Kläm sedan ihop limskivan så att den får en konisk form och placera limskivan under de två "främre" metallklämmarna.
6. Tryck sedan limskivans två "papphörn" under de två "bakre" metallklämmarna.

Se alltid till att de valda äkta glupac®-limskivorna passar till enheten. De kan fås från ohyrabekämparen eller P+L Systems Ltd.

## BYTE AV LYSRÖR

BYTE AV LYSRÖR FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

För att försäkra att Aura™ effektivt fångar flygande insekter ska UV-lysröret bytas ut årligen. Efter tolv månader har fosforbeläggningen som avger den rätta våglängden UV-ljus brunnit bort och UV-strålningen har avsevärt minskat.

För utbyte av UV-lysröret...

1. Vänd ner det främre skyddet.
2. Lossa på trådklämmorna för lysröret.
3. Dra ut lysröret ur ställningen.
4. Kassera det använda UV-lysröret i enlighet med lokala WEEE-bestämmelser.




## BYTE AV STARTENHET

BYTE AV STARTENHET BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Startenheten ger en extra gnista som tändar UV-lysröret. Startenheten förslits och ska bytas ut samtidigt som UV-lysröret.

För att byta ut startenheten...


1. Roterar startenheten moturs.
2. Dra lös startenheten från enheten.



### SPECIFIKATION / UTBYTSEDELAR

<b>Enhet</b>	Aura™
<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz
<b>Mått (mm)</b>	270 x 270 x 135
<b>Räckvidd</b>	40 m2
<b>Vikt</b>	1,9 kg
<b>Ljusstyrka</b>	22 W
<b>Lysrör</b>	1 x TG22
<b>Startenhet</b>	1 x I154
<b>Limskivor (x6)</b>	INL198 (gul)

**Monteringschablon för fast anslutning**



**Monteringsanvisning för fast anslutning**

